

## Swisslay comfort 4.5 mm










### Swisslay comfort 4.5 mm

Art.-Nr./N° d'art. **48480 045**

1/1

- hochwertige, Schweizer Universalunterlage
- für aussergewöhnlichen Trittkomfort
- Trittschallreduzierung bis 26dB
- weiche und saugfähige Oberfläche
- dimensionsstabiles PES-Vlies
- Latexschaum beschichtet
- sous-couche universelle suisse de haute qualité
- pour un confort de marche exceptionnel
- réduction des bruits de pas jusqu'à 26dB
- surfaces douces et absorbantes
- non-tissé en PES indéformable
- revêtue de mousse de latex

### Technische Daten / Données techniques

								
4.5 mm	200.0 cm	25.0 m <sup>2</sup>	50.0 m <sup>2</sup>	1.8 kg	90.0 kg	6.00	5.6 kg	8.5 kg



26 dB, EN ISO 140-8



Bei Belägen mit Naturfasern (Jute, Sisal, usw.) müssen Unterlage und Belag mit Spezialkleber geklebt werden.

Pour les revêtements avec des fibres naturelles (jute, sisal, etc.), la sous-couche et le revêtement doivent être collés avec de la colle spéciale.



Teppich- und Elastische Beläge geklebt bis 30 m<sup>2</sup> auf die Unterlage bei Abschluss mit Sockel möglich. Bei Belägen mit Naturfasern (Jute, Sisal, usw.) müssen Unterlage und Belag mit Spezialkleber geklebt werden. Unterlage quer zum Oberbelag verlegen.

Moquettes et revêtements élastiques collés jusqu'à 30 m<sup>2</sup> sur la sous-couche en cas de raccord avec les plinthes possible. Pour les revêtements avec des fibres naturelles (jute, sisal, etc.), la sous-couche et le revêtement doivent être collés avec de la colle spéciale. Poser la sous-couche en travers par rapport au revêtement supérieur. colle spéciale.



0.08 m<sup>2</sup>K / W



Cfl – s1 • Geprüft mit Teppichbelag: 100 % Polyamid, Schlingelol/Kräuselschlinge, Trägermaterial synthetisch  
Teppicheinstufung ohne Unterlage: Bfl – s1

Cfl – s1 • Contrôlé avec moquette: 100 % polyamide, boucle/crêpage, support synthétique Classification du tapis sans sous-couche: Bfl – s1



Polyester-Vlies mit hochwertiger Latex Schaumbeschichtung

Non-tissé polyester avec revêtement en mousse de latex de grande qualité



Stuhlrolleneignung gem. EN 985A • Bei Bodenbelägen sind im Stuhlrollenbereich Vorbehalte anzubringen. (Ablösung Zweitrücken) Eindruckstellen können nicht ausgeschlossen werden. Im Bereich der Stuhlrollen empfehlen wir Polycarbonat-Schutzmatten.

Aptitude aux sièges à roulettes selon EN 985A • Pour les moquettes dans le domaine des sièges à roulettes, des réserves doivent être mises en place. (Détachement sous-couche tissée). Nous ne pouvons exclure la présence d'empreintes dans certains endroits. Nous vous recommandons l'utilisation d'un tapis de protection en polycarbonate sous les sièges à roulettes.



#### Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter [www.floorright.ch](http://www.floorright.ch)  
Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden!  
Dieses Produktblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüfungen. Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

#### Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le sujet doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème [www.floorright.ch](http://www.floorright.ch)  
Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération!  
Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!