

Parkett- und Laminatunterlage PE objekt 2 mm

Sous-couche pour parquet et stratifié objet avec film PE 2 mm

Art.-Nr./N° d'art. 78480 02

- Objektunterlage für Laminat und Parkett
- 200my Feuchtigkeitssperre
- 15cm Überlappung mit Klebestreifen
- in 2 und 3 mm erhältlich

- sous-couche pour stratifié et parquet objet
- barrière contre l'humidité de 200my
- chevauchement de 15 cm avec les bandes adhésives
- disponible en 2 et 3 mm

Technische Daten

2.000 mm	100.000 cm	20.000 m ¹	20.000	0.275 kg	5.500 kg	30.000	10.000 kg	29.000 kg



EN 140-8 unter Laminat 7 mm 18 dB
EN 140-8 sous sol stratifié 7 mm 18 dB



0.040 m²K/W, EN 12667



Klasse F, EN 13501-1
Classe F, EN 13501-1



Polyethylen-Schaum mit einer 200 m μ LDPE Folie laminiert, mit Überlappung und einem Selbstklebestreifen versehen.
mousse en polyéthylène, laminée avec un film LDPE de 200 m μ , fournie avec recouvrement et bande auto-adhesive.



Hinweis

Der Untergrund muss in Bezug auf Festigkeit, Ebenheit und Feuchtigkeit der aktuellen Norm SIA 251 und 253 entsprechen. Diese und weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.flooright.ch. Herstellervorgaben des Oberbelages müssen zudem beachtet und berücksichtigt werden!

Dieses Produkteblatt basiert auf Herstellerangaben und internen Prüfwerten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedenken und Unklarheiten sind weitere Abklärungen und Prüfungen vor der Verlegung durchzuführen!

April 2019

Nota

Sur les plans de la solidité, de la planéité et de l'humidité, le substrat doit être conforme aux normes actuelles SIA 251 et 253. Vous trouverez ces informations et d'autres informations sur ce thème sous www.flooright.ch.

Par ailleurs, les consignes du fabricant du revêtement de finition supérieure doivent être respectées et prises en considération!

Cette fiche technique de produit se fonde sur les indications fournies par le fabricant et sur des valeurs d'essai internes. Toutes les indications fournies sont sans garantie. En cas d'hésitations et de manque de clarté, il faudra obtenir d'autres clarifications et faire des essais supplémentaires avant la pose!